



PL

perfect prep™  
replacement filter

## INSTRUCTIONS FOR USE

(please read and keep  
for future reference)

## PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Świecąca w sposób ciągły czerwona dioda oznacza, że wkrótce trzeba będzie wymienić filtr, a zatem należy zaopatrzyć się w zamiennik. Kiedy zacznie migać, wymień filtr.
2. Umieść odpowiedni rozmiarowo pojemnik pod otworem. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu czyszczenia przez 2 sekundy, aby opróżnić zbiornik.
3. Wyjmij stary filtr i wyrzuć go do śmieci (ogólnych odpadów z gospodarstwa domowego).
4. Dotykaj tylko górnej części filtra: Wyjmij filtr z opakowania, usuń naklejkę z górnej części filtra, napełnij zbiornik zimną wodą z kranu, zanurz całkowicie filtr w wodzie, delikatnie poruszaj do czasu usunięcia bąbelków.
5. Pozostawiając lejek w urządzeniu i trzymając filtr za górną część, umieść filtr w lejku, upewniając się, że został dobrze dopasowany.
6. Napełnij lejek zimną wodą.
7. Poczekaj, aż dioda pustego zbiornika przestanie świecić.
8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania wydajności filtra przez 2 sekundy, aby wyczyścić pamięć.
9. Ustaw pokrętko na poziomie 4 oz / 120 ml i podstaw jakiś pojemnik pod otworem wylotowym. Naciśnij przycisk start/stop. Zacznie migać czerwone światło.
10. Urządzenie wyleje pewną ilość gorącej wody.
11. Naciśnij ponownie przycisk start/stop. Zacznie migać zielone światło, po czym zostanie wylana pewna ilość wody, kończąca cały cykl. Wylej zawartość pojemnika. Zamocuj podstawkę na butelkę. Urządzenie jest teraz gotowe do użytkowania.

Podobnie jak w przypadku innych sposobów przygotowywania pokarmu dla dziecka, podczas używania Perfect Prep kluczowe jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Ręce i powierzchnie, które będą stykać się z urządzeniem i jego elementami muszą być czyste. Należy unikać działania promieni słonecznych i źródeł ciepła na urządzenie. Pełną instrukcję czyszczenia można

znaleźć w instrukcji Ekspresu do mleka Perfect Prep.

## OBSŁUGA FILTRA

Filtr znajdujący się w tym opakowaniu został sterylizowany i jest certyfikowany jako dopuszczony do kontaktu z żywnością — nie otwieraj, dopóki nie jest potrzebny.

Przed przystąpieniem do obsługi filtra wody zawsze zadбай o higienę, myjąc ręce i powierzchnie robocze. Filtrowana woda jest środkiem spożywczym, który należy spożyć w ciągu 1-2 dni.

Użyłuj filtr z odpadami domowymi.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do filtrowania wody pitnej. Nie używaj wody o nieznannej jakości z tym produktem.

042371272

[tommeetippee.com](http://tommeetippee.com)

Jackel International Limited  
trading as Maybom Group  
Northumberland Business Park West,  
Cramlington, Northumberland, NE23 7RH, UK

Jackel International Limited retains  
intellectual property rights to this product  
TOMMEE TIPPEE is a registered trade mark  
of Jackel International Limited  
Patents pending.  
Copyright© Jackel International Limited 2014-17